

## Beton Ciré

Beton Ciré je jemný, flexibilný a vysoko trvácny mikrocement s autentickým vzhľadom. Produkt je aplikovateľný na steny, podlahy, kúpeľne, sprchové kúty. Je odolný proti vlhkosti. Je dostupný v 42 farebných odtieňoch.

### Návod na použitie:

Základom aplikácie Betonciré je predpríprava povrchu. Betonciré je materiál, ktorý je možné aplikovať aj na už existujúcu dlažbu a obklad (za predpokladu, že dlažba a obklad sú neporušené!)

**Aplikácia na starý obklad** - pred penetráciou starého obkladu nezabudnite podklad dokonale vyrovnať- buď zbrúsením obkladu do jednej roviny so špárkou (prebrúsením excentrickou brúskou) alebo zrovnaním plochy flexibilným lepidlom.

V prípade veľkých cementových podláh alebo podláh ošetrených nivelačným materiálom treba podlahu ošetriť epoxidovým základom spolu s kremičitým pieskom, aby sa predišlo nežiadúcim prasklinám. Následne po vytvrdnutí epoxidového základu podklad prebrúste a aplikujte penetráciu MCG.

Materiál Beton Ciré najskôr za sucha dôkladne zmiešajte s vami vybraným priloženým pigmentom. Použite miešadlo s nízkymi otáčkami. Takto pripravenú farebnú zmes zmiešajte so živicom. **POZOR !** Zarábajte len toľko, koľko na daný povrch spotrebujete. Po zarobení materiálu odporúčame pred priamou aplikáciou na povrch zmes ešte raz premiešať. Stvrdnutie materiálu k nepoužiteľnosti trvá približne 40 minút. Pomer zmiešania živice so suchou vrstvou je 2,5l živice na 10 kg suchej časti. Je nutné si pomery živice a suchej časti vážiť. Finálna konzistencia zarobeného Beton Ciré pred aplikáciou na povrch je pasta.

Aplikujte prvú vrstvu.

Nechajte dobre vyschnúť.

Aplikujte druhú vrstvu. Pre výraznejší efekt môžete zasychajúcu druhú vrstvu opätovne zahladzovať.

Po 24 hodinách aplikovaný povrch prebrúste excentrickou rotačnou brúskou. Použite brúsny papier so zrnitosťou od P180 do P150. Samotné brúsenie má priamy vplyv na konečný výsledok. Prach dôkladne odstráňte a na plochu naneste SA Multi impregnáciu. Nechajte ju schnúť 12 hodín.

Na dosiahnutie povrchu, ktorý dokonale odpudzuje vodu a nečistoty, naň pomocou nylonového valčeka naneste v tenkej vrstve lak 2K PU. Lak sa skladá z dvoch zložiek, ktoré sa spolu pred aplikáciou zmiešajú. Pri nanášaní laku dbajte na rovnomernosť náteru, aby sa nevytvorili žiadne pruhy. Po vysušení prvej vrstvy náter laku zopakujte.

[www.dobakamenna.sk](http://www.dobakamenna.sk)  
[info@dobakamenna.sk](mailto:info@dobakamenna.sk)

0907 741 767  
0915 387 860